

Numéro : Q1/2	Date : 09.02.2015	Circulation : 1, 2, 3, 4, 5	CODE : 1 = Service client/ Support technique 2 = Ventes 3 = Interentreprises 4 = Distributeurs externes 5 = Diffusion spéciale
Objet :		Masque à ventilation assistée protection contre l'amiante TM3P	

Cher client,

Pièces concernées	
Référence	Description
2018777	Phantom Vision (S)
2018778	Phantom Vision (M)
2018779	Phantom Vision (M/L)

Dans le cadre de notre engagement permanent dans l'amélioration de la qualité chez Scott Safety, nous souhaitons attirer votre attention sur un problème que nous avons constaté dans notre produit Phantom Vision. La possibilité existe que le raccord frontal (pièce 2018802) présente une fissure dans sa partie intérieure, à proximité de la soupape d'expiration, comme indiqué sur la figure 1 ci-dessous.

En suivant le conseil « vérifier avant utilisation » dans le manuel de l'utilisateur fourni avec votre équipement, veuillez faire particulièrement attention à la zone qui entoure la soupape d'expiration et rechercher des fissures visibles pendant l'inspection. Scott Safety invite les utilisateurs à suivre les conseils communiqués par votre organisme national de réglementation en ce qui concerne la maintenance de routine de l'équipement de protection respiratoire.

Figure 1



Phantom Vision

Si, pendant l'inspection, vous constatez une fissure sur le raccord interne frontal, nous vous conseillons de cesser d'utiliser l'équipement et de le retourner à un centre de service agréé où le port avant sera changé gratuitement.

Merci de noter: Le masque à VA Phantom Vision, incluant la fissure du raccord intérieur, a été testé à l'institut des normes Anglaises "British Standards Institute" et reste conforme à la norme BS EN 12942:1998+A2:2008. Il n'y a aucun danger pour la santé des opérateurs d'utiliser ce masque avec cette fissure. Cependant nous recommandons le changement de cette pièce par un Centre de Maintenance Agréé Scott Safety.

Veuillez faire suivre cette information à vos clients si vous n'êtes pas l'utilisateur final de ce produit.

Si vous avez besoin d'autres informations, veuillez contacter l'assistance technique de Scott Safety au Royaume-Uni, au +44 (0)1695 711657, ou envoyer un email à dahart@tycoint.com qui sera ravi de vous aider.

Sincères salutations,
Jonathan Cooper
Directeur qualité