

Numéro : AP 03/06	Date : Mars 2016	Diffusion :	1/2/3/5 (Clients Amiante)	CODE : 1 = Service client/ Support technique 2 = Ventes 3 = Interentreprises 4 = Distributeurs externes 5 = Diffusion spéciale
Objet :	Actualisation de l'équipement de protection respiratoire Phantom Vision Mars 2016			

Cher client,

Dans le cadre de nos initiatives permanentes d'amélioration des produits, nous souhaitons vous actualiser au sujet des améliorations apportées à notre appareil de protection respiratoire à ventilation assistée Phantom Vision, avec effet en fin de mois de mars 2016.

Détails de l'amélioration du produit :

1. Sérialisation du masque

Comme demandé par nos clients, nous indiquons désormais les détails de la sérialisation sur le masque Phantom Vision.



Les détails de la sérialisation se trouvent sur la collerette du masque et comportent :

- Taille du masque
- N° de série unique
- Date de fabrication

2. Nouveau clip de montage du moteur et broches électriques



Nouveau clip avec rajout de matériau et de la nervure centrale pour davantage de solidité.

Avantage : réduit le mouvement du demi-masque interne, améliore la stabilité et la cohérence des raccordements électriques.



Broches de contact électrique plus longues, avec surface concave.

Avantage : améliore la cohérence des raccordements électriques.

Un bulletin séparé concernant ces améliorations est en cours de communication aux centres de maintenance agréés Scott Safety, avec tous les détails des nouvelles pièces de rechange. N'hésitez pas à contacter votre représentant local Scott Safety si vous voulez d'autres informations.

Nous apprécions toujours votre retour d'information sur la façon dont nous pouvons améliorer la performance de nos produits et poursuivre l'étude d'autres améliorations pour renforcer l'expérience des clients. D'autres informations seront communiquées en temps voulu.

Sincères salutations.

Mark Andrews

Directeur ligne produit, Protection respiratoire